



# ON・OFFヒューズガス栓

■PL-2FO




| 品 番    | サイズ              |      | 入 数     |
|--------|------------------|------|---------|
|        | 入 口              | 出 口  |         |
| PL-2FO | Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口 | 30(10)※ |

■PL-2FOC



| 品 番     | サイズ              |        | 入 数     |
|---------|------------------|--------|---------|
|         | 入 口              | 出 口    |         |
| PL-2FOC | Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口 | 30(10)※ |


■PL-4FO



| 品 番    | サイズ              |      | 入 数    |
|--------|------------------|------|--------|
|        | 入 口              | 出 口  |        |
| PL-4FO | Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口 | 30(5)※ |
|        |                  | ホース口 |        |


■PL-4FOCR

■PL-4FOCL



| 品 番      | サイズ              |        | 入 数    |
|----------|------------------|--------|--------|
|          | 入 口              | 出 口    |        |
| PL-4FOCR | Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口 | 30(5)※ |
| PL-4FOCL |                  | ホース口   |        |
| PL-4FOCL | Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口   | 30(5)※ |
| PL-4FOCR |                  | コンセント口 |        |

■PL-4FOCC




| 品 番      | サイズ              |        | 入 数    |
|----------|------------------|--------|--------|
|          | 入 口              | 出 口    |        |
| PL-4FOCC | Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口 | 30(5)※ |
|          |                  | コンセント口 |        |

※ON・OFFヒューズガス栓はつまみが天を向くように設置して下さい。

※(10)、(5) は小箱の入数です。


# ON・OFFヒューズガス栓

■PL-6FO




| 品 番    | サイズ              |      | 入 数     |
|--------|------------------|------|---------|
|        | 入 口              | 出 口  |         |
| PL-6FO | Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口 | 30(10)※ |

■PL-6FOC



| 品 番     | サイズ              |        | 入 数     |
|---------|------------------|--------|---------|
|         | 入 口              | 出 口    |         |
| PL-6FOC | Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口 | 30(10)※ |


■PL-8FO



| 品 番    | サイズ              |      | 入 数    |
|--------|------------------|------|--------|
|        | 入 口              | 出 口  |        |
| PL-8FO | Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口 | 30(5)※ |
|        |                  | ホース口 |        |


■PL-8FOCR

■PL-8FOCL



| 品 番      | サイズ              |        | 入 数    |
|----------|------------------|--------|--------|
|          | 入 口              | 出 口    |        |
| PL-8FOCR | Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口 | 30(5)※ |
|          |                  | ホース口   |        |
| PL-8FOCL | Rc $\frac{1}{2}$ | ホース口   | 30(5)※ |
|          |                  | コンセント口 |        |

■PL-8FOCC




| 品 番      | サイズ              |        | 入 数    |
|----------|------------------|--------|--------|
|          | 入 口              | 出 口    |        |
| PL-8FOCC | Rc $\frac{1}{2}$ | コンセント口 | 30(5)※ |
|          |                  | コンセント口 |        |

※ON・OFFヒューズガス栓はツマミが天を向くように設置して下さい。

※(10)、(5) は小箱の入数です。


# ON・OFFヒューズガス栓

■PL-6FOI




| 品 番     | サイズ              |        | 入 数     |
|---------|------------------|--------|---------|
|         | 入 口              | 出 口    |         |
| PL-6FOI | Rc $\frac{1}{2}$ | I型ホース口 | 30(10)※ |

■PL-6FOIC



| 品 番      | サイズ              |          | 入 数     |
|----------|------------------|----------|---------|
|          | 入 口              | 出 口      |         |
| PL-6FOIC | Rc $\frac{1}{2}$ | I型コンセント口 | 30(10)※ |


■PL-8FOI



| 品 番     | サイズ              |                  | 入 数    |
|---------|------------------|------------------|--------|
|         | 入 口              | 出 口              |        |
| PL-8FOI | Rc $\frac{1}{2}$ | I型ホース口<br>I型ホース口 | 30(5)※ |


■PL-8FOICR

■PL-8FOICL



| 品 番       | サイズ              |                    | 入 数    |
|-----------|------------------|--------------------|--------|
|           | 入 口              | 出 口                |        |
| PL-8FOICR | Rc $\frac{1}{2}$ | I型コンセント口<br>I型ホース口 | 30(5)※ |
| PL-8FOICL | Rc $\frac{1}{2}$ | I型ホース口<br>I型コンセント口 | 30(5)※ |

■PL-8FOICC



| 品 番       | サイズ              |                      | 入 数    |
|-----------|------------------|----------------------|--------|
|           | 入 口              | 出 口                  |        |
| PL-8FOICC | Rc $\frac{1}{2}$ | I型コンセント口<br>I型コンセント口 | 30(5)※ |

※ON・OFFヒューズガス栓はツマミが天を向くように設置して下さい。

※(10)、(5) は小箱の入数です。