


プッシュインパクト接続 可とう管ガス栓〈ボール弁〉



ONP-20K10A




ONP-21K15A



品 番	サイズ		入 数
	入 口	出 口	
ONP-20K10A	10A	Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※
ONP-20K15A	15A	Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※


※在庫が無くなり次第、販売終了いたします。



品 番	サイズ		入 数
	入 口	出 口	
ONP-21K10A	10A	Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※
ONP-21K15A	15A	Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※

※在庫が無くなり次第、販売終了いたします。


プッシュインパクト接続 自在部付可とう管ガス栓〈ボール弁〉




ONGP-20K15A



ONGP-21K15A



品 番	サイズ		入 数
	入 口	出 口	
ONGP-20K10A	10A	自在Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※
ONGP-20K15A	15A	自在Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※
ONGP-60K20A	20A	自在Rc $\frac{3}{4}$	20(5)※




品 番	サイズ		入 数
	入 口	出 口	
ONGP-21K10A	10A	自在Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※
ONGP-21K15A	15A	自在Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※
ONGP-61K20A	20A	自在Rc $\frac{3}{4}$	20(5)※

※(5) は小箱の入数です。


※本体写真中の → はガスの流れを表しています。
ツマミの白線の方を下流に設置して下さい。

プッシュインパクト接続 検査孔付可とう管ガス栓〈ボール弁〉




品 番	サイズ		入 数
	入 口	出 口	
KONP-20K10A	10A	Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※
KONP-20K15A	15A	Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※
KONP-60K20A	20A	Rc $\frac{3}{4}$	20(5)※

※在庫が無くなり次第、販売終了いたします。



品 番	サイズ		入 数
	入 口	出 口	
KONP-20K10A左	10A	Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※
KONP-20K15A左	15A	Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※
KONP-60K20A左	20A	Rc $\frac{3}{4}$	20(5)※


※在庫が無くなり次第、販売終了いたします。




品 番	サイズ		入 数
	入 口	出 口	
KONP-21K10A	10A	Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※
KONP-21K15A	15A	Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※
KONP-61K20A	20A	Rc $\frac{3}{4}$	20(5)※

※在庫が無くなり次第、販売終了いたします。


プッシュインパクト接続 検査孔・自在部付可とう管ガス栓〈ボール弁〉



品 番	サイズ		入 数
	入 口	出 口	
KONGP-20K10A	10A	自在Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※
KONGP-20K15A	15A	自在Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※
KONGP-60K20A	20A	自在Rc $\frac{3}{4}$	20(5)※



品 番	サイズ		入 数
	入 口	出 口	
KONGP-20K10A左	10A	自在Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※
KONGP-20K15A左	15A	自在Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※
KONGP-60K20A左	20A	自在Rc $\frac{3}{4}$	20(5)※



品 番	サイズ		入 数
	入 口	出 口	
KONGP-21K10A	10A	自在Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※
KONGP-21K15A	15A	自在Rc $\frac{1}{2}$	20(5)※
KONGP-61K20A	20A	自在Rc $\frac{3}{4}$	20(5)※

※(5) は小箱の入数です。

③検査孔付ガス栓は本体にガスの流れの方向を矢印で表示してありますから必ず矢印に沿って取り付けてください。

※本体写真中の → はガスの流れを表しています。ツマミの白線の方を下流に設置して下さい。